

# **LASERLINE 989 - 974**

## **KOMPAKT KIVITELŰ RIASZTÓ**

TARTOZÉKOK: Két ugrókódos távirányító  
Egybeépített nagyteljesítményű sziréna  
Ütésérzékelő egy ponton  
Ultrahangos belső tér érzékelő (989)  
Saját akkumulátor (989)  
Szerviz kulcs

### **KEZELÉSI TUDNIVALÓK:**

A riasztó bekapcsolása: kétszer villannak az irányjelzők és két sípoló hang hallható. Ezek kikapcsolhatók.

A riasztó kikapcsolása :egyszer villannak az irányjelzők és egy sípoló hang hallható.

A készülék ki és bekapcsolása a véletlenszerűen változó titkos kódos távirányítókkal történik, a járműtől kb. 10 méterre. Ez a távolság a környezettől is függhet.

A riasztó ki és bekapcsolásával együtt a központi ajtózárat nyithatjuk , zárhatjuk , modulok közbeiktatásával az elektromos ablakot , elektromos tetőablakot is zárhatjuk a távirányítók segítségével.

### **A LED ELLENŐRZŐ FUNKCIÓI:**

A riasztót kikapcsoljuk a távirányítóval , a műszerfalra szerelt LED villogásából kiolvasható a készülék memóriájában tároltak . Innét megtudjuk volt e távollétünkben riasztás , ha igen akkor miért.

### **FUNKCIÓK ÉLESEDÉS UTÁN:**

A bekapcsolástól számított kb. 40 mp. elteltével.

Ütés érzékelés : azonnali riasztás,

Feszültségesés ( izzó világítása ) : azonnali riasztás,

Ajtó, motortér, csomagtér fedél kinyitása : azonnali riasztás,

Ultrahang érzékelő jele : azonnali riasztás.

Riasztáskor a dupla piezoelektromos sziréna szól és az irányjelzők villognak.

### **SZERVÍZKULCS:**

OFF állásban a riasztó összes funkciója ki van kapcsolva és a motor indítás gátlás is megszüntetve.

Így biztosított a jármű használhatósága a riasztó esetleges hibájának elhárításáig.

### **SPECIÁLIS FUNKCIÓK:**

**PÁNİK** : A távirányító felső gombjának egyszeri megnyomásával 10 mp-ig működteti a riasztási funkciót, amennyiben előbb ki akarja kapcsolni, úgy nyomja meg ismét a felső gombot.

### **AUTOMATIKUS ÚJRA ÉLESEDÉS:**

Ha a riasztót kikapcsoltuk , de nem nyitottunk ajtót , úgy a készülék 40 mp után automatikusan visszakapcsol, a központi ajtózárat bezárja . Ezzel elkerülhető az autó véletlen kinyitása . Ez a funkció az ügyfél kérésére kikapcsolható.

### **AUTOMATIKUS MOTOR INDÍTÁS BLOKKOLÁS:**

30 mp-cel a gyújtás lekapcsolása után ha ajtót is nyitottunk , a motorindítás blokkolása aktivizálódik, még akkor is ha a riasztót nem is kapcsoljuk be . Ekkor a LED folyamatosan világít és a motor nem indítható.

Ha 30 mp-en belül újra gyújtást kapcsolunk, a blokkolás nem aktivizálódik.

A funkció szintén kikapcsolható.

### **VÁLTOZÓ KÓD:**

A távirányító által küldött kód változó . Pl: változik minden távirányítógomb nyomásra egy dinamikus algoritmus alapján . A variációk száma ezermillió.

### **ULTRAHANG KIKAPCSOLÁSA:**

Nyissa ki a vezető oldali ajtót és kapcsolja be a gyújtást, nyomja meg a távirányító alsó gombját.

A LED villanni fog egyszer . Az ultrahang érzékelő most ki van kapcsolva . A gyújtás újboli bekapcsolása után újra működni fog a belsőtér érzékelő.

### **ULTRAHANG és ELEKTROMOS ABLAK KIKAPCSOLÁSA:**

Az előző művelet ismételve a távirányító felső gombjával.

**A 974 es TÍPUS NEM TARTALMAZZA AZ ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐT ÉS A SZIRÉNA SAJÁT AKKUMULÁTORÁT!**